

Airbi FORECAST – meteostanice s chytrou předpovědí

Klíčové vlastnosti

- vnitřní a venkovní teplota a vlhkost
- chytrá předpověď počasí z internetu na 5 dní (vč. denní min. a max. teploty, UV indexu)
- možnost prohlížet naměřená data v aplikaci (základní přehledy: grafy s průměrnými hodnotami za hodiny nebo dny)
- přesný čas a datum z internetu
- zkratka názvu dne v 6 jazycích (čeština, slovenština, polština, angličtina, němčina, maďarština)



Popis produktu

Airbi FORECAST je domácí WiFi meteostanice s kvalitním barevným displejem. Na displeji vnitřní jednotky se zobrazuje chytrá předpověď počasí na 5 dní. Předpověď obsahuje i denní teplotní minima a maxima a UV index. Data z měření lze prohlížet v aplikaci pro chytré domácnosti Tuya Smart. K meteostanici lze připojit až max. 3 čidla s max. dosahem 100 m (1 čidlo je součástí balení). Meteostanice zobrazuje přesný čas, datum a zkratku názvu dne (6 jazyků: CZ, SK, PL, HU, DE, EN). Samozřejmostí je i budík, teplotní alarmy, funkce min-max.

Airbi FORECAST není jen obyčejná domácí meteostanice. Pokročilé WiFi funkce přináší něco navíc. Na displeji se zobrazuje **přesná předpověď počasí na 5 dní**. Protože se předpověď stahuje z internetu, může být mnohem přesnější a detailnější, než je obvyklé u běžných domácích meteostanic. Kromě jednoho z 12 symbolů (např. jasno, oblačno, bouřky, mlha...) obsahuje i **nejvyšší a nejnižší denní teploty** a navíc i **UV index** (vyjadřuje, jak moc bude nebezpečné ultrafialové sluneční záření).

Tím ale WiFi funkce nekončí. **Data z měření se přenáší přes internet do aplikace pro chytré domácnosti Tuya Smart.** V aplikaci si pak můžete prohlédnout aktuálně naměřené hodnoty nebo si rozkliknout grafy a stáhnout tabulky s průměrnými hodinovými nebo denními teplotami.

Kromě těchto pokročilých WiFi funkcí má meteostanice i ostatní běžné funkce, na které jste u meteostanic zvyklí. Přístroj měří vnitřní a venkovní teplotu a vlhkost. Venkovní bezdrátové čidlo má **dosah 100 m**. Meteostanice dokáže pracovat **až se 3 čidly**, pokud byste tedy chtěli, můžete dokoupit až 2 další čidla a použít je pro měření teploty např. v dalších místnostech.

Na displeji meteostanice se zobrazuje **přesný čas, seřazený z internetu**. Kromě hodin najdete na displeji i **datum a zkratku dne v týdnu** (na výběr 6 jazyků: CZ, SK, PL, HU, DE a EN). Využít můžete **budík**. U budíku si můžete nastavit **3 budicí časy** a pro každý určit, zda má platit v pracovní dny, o víkendu nebo na celý týden.

Vnitřní jednotka má **kvalitní inverzní displej s dobrými pozorovacími úhly** (167 × 90 mm, 7,5 " úhlopříčka). Podsvícení má **3 stupně jasu** nebo ho můžete vypnout.

Aby mohla meteostanice plnohodnotně fungovat, je potřeba ji napájet **adaptérem z elektrické sítě**.

Technické parametry

Základna

Napájení	adaptér (výstup DC 5 V 1 A, součástí balení) 3× AAA 1,5 V záložní baterie (při provozu pouze na baterie nefungují online funkce vč. předpovědi počasí)
Rozsah měření teploty	−9,9 až +50 °C
Přesnost měření teploty	± 1 °C
Rozsah měření vlhkosti	1 až 99 % RV
Přesnost měření vlhkosti	± 5 % RV (v rozsahu 40–80 % RV, jinak ± 7 % RV)
WiFi standard	802.11 b/g/n
WiFi frekvence	2,4 GHz
Rozměry	207 × 142 × 27 mm
Hmotnost	337 g (pouze přístroj)

Bezdrátové čidlo teploty a vlhkosti

Dosah bezdrátového přenosu	100 m
Vysílací frekvence	433 MHz
Napájení	2× AAA 1,5 V baterie (nejsou součástí balení)
Rozsah měření teploty	−40 až +70 °C
Přesnost měření teploty	± 1 °C (v rozsahu −9,9 až +50 °C, jinak ± 2 °C)
Rozsah měření vlhkosti	1 až 99 % RV
Přesnost měření vlhkosti	± 5 % RV (v rozsahu 40–80 % RV, jinak ± 7 % RV)
Rozměry	105 × 40 × 27 mm
Hmotnost	43 g (pouze přístroj)

Fotogalerie





Součást balení

- Základní jednotka
- Bezdrátové čidlo teploty a vlhkosti
- Návod k použití

Příslušenství

- BI1011 – Bezdrátové čidlo Airbi S02 [EAN: 8594162601219]

Dokumenty:

- [Návod k použití](#)

Logistické informace

Produktový kód: BI1031

EAN kód: 8594162601202

Země původu: Čína

Celní kód (TARIC/HS): 90258040

	Počet ks	Hmotnost (kg)	Šířka (cm)	Hloubka (cm)	Výška (cm)
Produkt		0,337	20,7	2,7	14,2
Obal s produktem		0,584	21,6	4,1	20,5
Kartón s produkty	20	12,1	45	23	43