

Airbi PRIME – zvlhčovač a čistič vzduchu 2 v 1

Klíčové vlastnosti

- Čistí a zvlhčuje vzduch
- 5 pracovních režimů zvlhčování
- Zabudovaný digitální hydrostat
- Voda jako filtr
- Přirozený odpar
- Rotační disky s antibakteriální úpravou a BSS filtr
- PLASMA systém
- Velmi tichý provoz
- Přehledný LCD displej
- Indikace výměny filtrů
- Automatické vypnutí při prázdné nádobě



Popis produktu

Airbi PRIME je inteligentní přístroj, jenž **řeší problémy se suchým a znečištěným ovzduším**.

Jde o nejmodernější zařízení svého druhu s propracovanou vnitřní technologií, která pomáhá všude tam, kde je třeba řešit dýchací potíže způsobené suchým ovzduším, poletujícím prachem a jinými škodlivinami vyskytujícími se v ovzduší. **PRIME je především velmi výkonný zvlhčovač** vzduchu pracující na principu studeného odparu. Speciální odpařovací disky pomalým otáčením absorbují vodu a ventilátor fouká suchý vzduch přes tyto zvlhčené rotující disky. Zvlhčený vzduch je pak rozptýlován do okolí. Díky **přirozenému odparu**, kdy se voda rozkládá na opravdu malé a lehké částice, dochází k lepšímu rozptýlení vodních mikročástic než je tomu u tradičních zvlhčovačů. Velkou výhodou je také fakt, že **voda, která se přirozeně odpařuje**, nezanechává viditelné stopy v podobě minerálních látek zachycených na nábytku, televizi apod. **Airbi PRIME** spotřebuje jen **minimum energie** a **snadno se ovládá**, neboť má zabudovaný hydrostat s jehož pomocí dokáže pravidelně kontrolovat a udržovat optimální vlhkost vzduchu v domácnosti (40-60%).

Model **PRIME** toho však umí více – s pomocí vody jako přírodního filtru dochází k zachytávání nečistot vyskytujících se v ovzduší. Uživatele tohoto přístroje potěší **nenáročnost údržby** a především pak **velmi nízké náklady na jeho provoz**. Aby nedocházelo k množení bakterií ve vodě, je Airbi PRIME vybavený **patentovaným filtrem BSS (Bio-Silver Stone)** a vnitřními rotačními diskami se **speciální antibakteriální úpravou** eliminující množení bakterií. Díky tomu PRIME zachytí až 99,9% bakterií vyskytujících se v okolním ovzduší a z přístroje tak vychází přirozeně čistý a zvlhčený vzduch. **PRIME je vybaven Plasma systémem**, což je unikátní technologie, díky které je možné útočit na viry šířené vzduchem, rozkládat je a bránit tak jejich působení na lidský organismus. Tato technologie není závislá na filtračních systémech, ale používá pozitivních (+) a negativních iontů (-), které působí v celém prostoru místnosti a zvyšují tak šanci na skutečnou likvidaci virů. **Airbi PRIME je ultra tichý** (25-36 db) a mezi jeho další výhody patří **energetická nenáročnost** (pouze 7-15 W). Zařízení je možné používat v 5 pracovních režimech – automatický, vysoký výkon, střední výkon, nízký výkon, noční režim. Nechybí ani **bezpečnostní funkce**, která v případě nedostatku vody přístroj sama vypne a na ovládacím panelu upozorní uživatele pomocí blikající ikonky na nedostatek vody ve spodní části přístroje.

Technické parametry

| | |
|-------------------------|---|
| Kapacita vodní nádržky: | 7 l |
| Emise páry: | Až 450 ml/hod |
| Vzduchový výkon: | 156 m ³ /h |
| Příkon: | 7-15 W |
| Hlučnost: | 25-36 dB |
| Frekvence: | 50/60 Hz |
| Napětí: | 220-240 V |
| Určeno pro místnosti: | max. 65 m ² / 160 m ³ |
| Barva: | bílá |

Fotogalerie



Příslušenství

- BI3300 – BSS filtr [EAN: 8594162600212]

Dokumenty

- [Návod k použití](#)

Logistické informace

Produktový kód: BI3210
EAN kód: 8594162600236

Země původu: Jižní Korea
Celní kód (TARIC/HS): 84213920

| | Počet ks | Hmotnost (kg) | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | Výška (cm) |
|-------------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Produkt | | 6 | 33 | 33 | 40,5 |
| Obal s produktem | | 7,5 | 37,3 | 48,9 | 38,3 |
| Kartón s produkty | 1 | 7,5 | 37,3 | 48,9 | 38,3 |