

Zvlhčovač vzduchu s plasma systémem a možností aromaterapie Airbi STAR

Klíčové vlastnosti

- 3 v 1 - zvlhčovač s plasma systémem a aromaterapií
- Digitální hydrostat a teploměr
- Vodní a antibakteriální filtr
- Příhřev páry pro rychlejší účinek
- Velká nádoba na 6 litrů vody
- Manuální a automatický provoz
- Vícesměrná otočná výstupní tryska
- Dálkové ovládání
- Velký a přehledný LCD displej
- Časovač provozu
- Automatické vypnutí při prázdné nádrži
- Madlo pro pohodlné doplnění vody
- Možnost ztlumení i vypnutí podsvícení



Popis produktu

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu **Airbi STAR** pro čisté a zdravé ovzduší vám pomůže zajistit optimální klimatické podmínky v domácnosti. Model **STAR patří mezi víceúčelové přístroje (3 zařízení v 1)**, neboť kromě základní funkce zvlhčování vzduchu, je vybaven též **PLASMA systémem** (pomáhá čistit ovzduší) a **aromaboxem**, do kterého má uživatel možnost přidávat esenciální oleje a využívat tak příznivé účinky aromaterapie. Model STAR na první pohled zaujme svým **černým luxusním provedením a širokou nabídkou funkcí** jako je například **nastavitelná doba provozu** (časovač), **noční režim**, **možnost příhřevu**, zvuková a optická **indikace prázdné nádoby** na vodu nebo možnost ovládání přístroje pomocí **dálkového ovládače** jenž je součástí příslušenství. Náročnější uživatelé ocení **vícesměrnou otočnou výstupní trysku, velký přehledný LCD displej**, ztlumení či úplné vypnutí **modrého osvětlení** (např. pro děti, aby se nebáli usnout) nebo dostatečně velikou a snadno plnitelnou nádobu na vodu s **praktickým madlem pro přenášení**.

Výhodou ultrazvukového zvlhčovače STAR je **vysoký výkon při velmi nízké spotřebě** elektrické energie. Zvlhčovač Airbi STAR vypouští čistou a svěží páru do ovzduší. Pomocí antibakteriálního a **vodního filtru** zachycuje minerální látky obsažené ve vodě a zabraňuje dalšímu rozptylování těchto částic. Přístroj je též vybaven zabudovaným **digitálním hydrostatem a teploměrem**. Uživatelé zvlhčovače Airbi STAR si mohou vybrat mezi **4 pracovními režimy** (**režim SMART** – inteligentní režim, kdy si přístroj sám nastaví cílovou hodnotu vlhkosti, kterou se snaží udržovat v závislosti na okolní teplotě, **režim MANUAL** – uživatel si nastavuje intenzitu vypouštěné páry ručně, **režim AUTO** – uživatel si nastaví cílovou vlhkost, kterou chce udržovat, **režim CHILD** – přístroj se snaží udržovat vlhkost 55%, zapnuté jsou volitelné funkce PLASMA systému a příhřevu) a zvolit si tak režim, který bude nejlépe vyhovovat jejím potřebám.

Technické parametry

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Kapacita vodní nádržky: | 6 l |
| Emise páry: | 120-350 ml/hod |
| Příkon: | 30-110 W |
| Hlučnost: | < 35 dB |
| Frekvence: | 50/60 Hz |
| Napětí: | 220-240 V |
| Určeno pro místnosti: | max. 45 m ² |
| Barva: | černá |

Fotogalerie





Příslušenství

- BI1907 – Antibakteriální a vodní filtr [EAN: 8594162600595]

Dokumenty

- [Návod k použití](#)

Logistické informace

Produktový kód: BI1520
EAN kód: 8594162600564

Země původu: Čína
Celní kód (TARIC/HS): 85098000

| | Počet ks | Hmotnost (kg) | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | Výška (cm) |
|-------------------|----------|---------------|------------|--------------|------------|
| Produkt | | 2,6 | 26,5 | 17,9 | 34,9 |
| Obal s produktem | | 3,35 | 31 | 23 | 38 |
| Kartón s produkty | 4 | 14,45 | 63,5 | 47,5 | 39,5 |