

LifeOX-AIR® Ozzy

Univerzální generátor ozonu do domácnosti i na cestování

- ničí viry, bakterie, plísně a zápach
- účinná a rychlá dezinfekce a deodorizace
- efektivní ničení virů včetně koronavirů způsobující COVID-19
- bez použití přídatných chemických látek
- snadné a intuitivní ovládání
- ideální na menší prostory a automobily, byty, kanceláře, lodě, karavany, ...



ničení koronavirů ve vzduchu včetně COVID-19



ničení koronavirů na povrchu včetně COVID-19



Staphylococcus aureus



Candida albicans



MRSA



Pseudomonas aeruginosa



Escherichia coli



Odstranění pachů

Deodorizace a dezinfekce klimatizace a interiéru Vašeho vozu od 15 min čištění

JAK TO FUNGUJE

Přístroj pracuje na principu působení aktivního kyslíku (O₃/ozon), který se po ukončení aplikace přemění zpátky na kyslík (O₂). Ozon jako oxidační činidlo má velmi silné dezinfekční účinky a ve formě plynu jej lze použít v uzavřených prostorách, kde dezinfikuje jak vzduch, tak i povrchy!

SPECIFIKACE

Časovač	0–24 hod	Produkce ozonu	do 500 mg O ₃ /h*
Vel. prostoru	do 30 m ³	Průtok vzduchu	30 m ³ / h
Čas ošetření	dle aplikace (dezodorizace / dezinfekce)	Rozměr/ Váha	18x7x7 cm / 599 gramů
Příkon	15 W	Hlučnost	38 dB
Napájecí napětí	230 V AC / 12 V DC (včetně adaptérů)		

* produkce ozonu závisí na podmínkách provozování ozonizátoru

Výrobce: LIFETECH s.r.o.
Vyrobeno: EU - CZ
Servis: LIFETECH s.r.o.

LIFETECH s.r.o.
Košínova 2116/19
612 00 Brno

www.lifeox.cz
sales@lifetechozone.com

+420 602 642 093
+420 702 131 740

ověřeno:

