

## ENGINE CLEANER

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

Bezezbytkový odmašťovač a odstraňovač nečistot pro detailní vyčištění a odmaštění motoru bez zanechání stop.

Díky jeho složení se dá bezpečně použít i na čištění plastů a gumových hadic bez rizika poškození povrchu.

Odstraňuje a odmašťuje minerální, syntetická a emulzní maziva, silikonové oleje, hydraulické oleje, konzervační oleje, zkarbonizované látky, technické kapaliny a těžce odstranitelné nečistoty. Lze ho použít i k odmašťování jiných kovových součástí strojů a zařízení. Výborně odstraňuje nečistoty z hliníkových dílů.

### APLIKACE

Používá se na suchém povrchu, který není horký nebo vystaven slunci. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést test na slučitelnost povrchové úpravy.

#### Postup aplikace:

Na extra znečištěné povrchy

1. Aplikujte rovnou, nechte působit cca 2 – 5 min, případně použijte štětec a vodou spláchněte.
2. Následně doporučujeme povrch ochránit produktem Impashield INOX.

Na běžně znečištěný povrch motoru

1. Nejdříve umyjte povrch od hrubých nečistot teplou vodou a napěněným produktem v naředění 1:5 (napěnit, nanést na povrch, nechat působit cca 4 – 10 min a smýt - možno i tlakovou vodou včetně wap).
2. Zopakujte ještě jednou celý proces.
3. Pečlivě smyjte čistou vodou a nechte uschnout nebo utřete hadříkem do sucha.
4. Následně doporučujeme povrch ochránit produktem Impashield INOX.