

REVITALISH PASTE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pro laky starší 2 let.

Impashield revitalizační pasta je první z možné dvoustupňové ochrany, pro základní renovační aplikaci na starší a zašlé barvené povrchy.

Čistí, odstraňuje stopy oxidace, obnovuje lesk a následně i chrání proti znečištění.

Vytvořena na bezpečné syntetické bázi, neobsahuje abrasivo – není zde riziko poškrábání ani v případě měkkého či nového laku.

APLIKACE

Aplikujte na suchý povrch, který není horký nebo vystaven slunci. Minimální teplota pro aplikaci je 10°C. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést test na slučitelnost povrchové úpravy.

Postup aplikace:

1. Povrch umyjte Impashield Car Shampoo.
2. Odmastěte a odstraňte staré vosky a ochrany pomocí produktu Impashield Wax Remover
3. Pomocí molitanového padu rozetřete pastu rovnoměrně křížovým způsobem táhlých pohybů zprava doleva a následně kolmo po povrchu.
4. Nechte zaschnout.
5. Vyleštěte leštičkou s leštícím kotoučem nebo mikrovláknem krouživými pohyby do efektu „hlubokého zrcadla“.
6. Nechte 3 hodiny polymerizovat v suchu.