

IMPASHIELD SHINE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Unikátní směs tvrdých polymerových vosků, s vysokým obsahem zirkonů pro dlouhotrvající ochranu karoserie až na 24 měsíců.

Používá se na nové barvy a laky bez předchozí úpravy a na starší povrchy ošetřené leštící pastou (Impashield Abrasive). Vytváří efekt zrcadla, rozjasňuje barvy a zároveň je dlouhodobě chrání. Produkt je ideální na měkké i matné laky, autofolie. Vytváří hydrofobní, neviditelnou vrstvu s extra vysokým povrchovým napětím, která zamezuje následnému znečištění, zabraňuje usazování minerálních a vápenatých povlaků, zastavuje oxidaci barev a chrání proti vlivu UV záření, proti otiskům rukou a také proti poškrábání a oděrkám.

APLIKACE

Produkt je připraven k přímému použití. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést test na slučitelnost povrchové úpravy.

Postup aplikace:

1. Povrch umyjte s naředěným a napěněným produktem Impashield Car Shampoo. Po nanesení na povrch nechte působit cca 8-10min a poté smyjte. Následně znovu celý povrch umyjte ještě jednou.
2. Pečlivě smyjte čistou vodou a DOKONALE vysušte.
3. Odmastěte a odstraňte staré vosky a ochrany. Upravte PH povrchu pomocí odstraňovače vosku - Impashield Wax Remover.

U starších vozů je nutné obroušení povrchu:

- Ruční aplikace mikrovlákem: Rozetřete malé množství pasty Impashield Abrasive krouživými pohyby rovnoměrně na povrchu do vytvoření „mastného povlaku“ a jemně vybruste zoxidovaný povrch a škrábance. Nechte lehce zaschnout (při 20°C cca 10min), poté vyleštíte do sucha
- Strojní aplikace: leštičkou s molitanovým brusným nejtvrdějším kotoučem. Na brusný kotouč naneste pastu Impashield Abrasive. Na karoserii na místo o velikosti 30x30cm při nízkých otáčkách rozetřete pastu po povrchu. Následně zvyšte otáčky na leštičce. Bruste třikrát vodorovně a třikrát svisle. Nikdy nepřejíždějte stejné místo hned za sebou. Následně nechte uschnout (10-15min) a pěnovým leštícím nebo „beránčím“ kotoučem doleštíte do vysokého lesku. Prach odstraňte mikrovlákem.

Následně pokračujte dále k samotné aplikaci produktu:

1. Aplikujte Impashield Shine pomocí molitanové houbičky křížovým způsobem táhlých pohybů rovnoměrně po povrchu zprava doleva a následně kolmo tak, abyste nevynechali žádné místo.
2. Naneste malé množství do vytvoření „mastného povlaku“ a nechte zaschnout, poté důkladně leštičkou s leštícím kotoučem nebo mikrovlákem krouživými pohyby vyleštíte do efektu „hlubokého zrcadla“.
3. Nechte 5 hodin polymerizovat při teplotě +15°C a více.