

## TEXTILE PROTECT

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

Nano hydrofobní dlouhodobá impregnace textilu se samočisticím účinkem zabraňuje proniknutí cizích látek k textilnímu vláknu, vzniku skvrn — s dokonalou prodyšností bez lepivosti a změn vzhledu.

Přípravek zpevňuje textilií proti otěru a chrání ji před UV zářením i atmosférickým vlivům počasí. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám a vytváří velmi hygienický povrch.

Možno použít též na plátěné střechy vozů.

### APLIKACE

Povrch musí být čistý, suchý, bez známek mastnoty a zbytků čisticích prostředků. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést test na slučitelnost povrchové úpravy.

#### Postup aplikace:

1. Znečištěný povrch dokonale očistěte čističem textilu (např. Impashield TEXTILE CLEANER nebo STAIN REMOVER).
2. Aplikujte Textile Protect důkladně dvě vrstvy křížem, mokré do mokrého ještě do nezaschnuté první vrstvy.
3. Nechte polymerizovat 3 až 6 hod v závislosti na síle textilu, přibližně 4 hodiny.