

WHEEL GUARD

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Polymerová diamantová UV ochrana, založená na bázi vysoce odolných polymerů, dodávající vysoký lesk litým diskům a chránící před solí a brzdným prachem až na 6 měsíců. Vytváří vysoce hydrofobní vrstvu, zabraňuje usazování nečistot a usnadňuje následné čištění.

APLIKACE

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést test na slučitelnost povrchové úpravy.

Postup aplikace:

1. Povrch umyjte čističem kol produktem Impashield WHEEL CLEANER.
2. Pomocí houbičky aplikujte Wheel Guard křížovým způsobem táhlých pohybů rovnoměrně po povrchu zprava doleva a následně kolmo tak, aby nebylo vynecháno žádné místo.